SK Kombinačný zámok k cestovnému obalu – návod

Zámok v skratke

Zámok sa otvára štvormiestnym číselným kódom, kľúč nemá. Z výroby je nastavený kód **0000**; odporúčame ho hneď zmeniť na vlastný.

- **Strmeň** – kovový oblúk hore, prevlieka sa očkami bežcov zipsu.
- **Štyri číselné kolieska** na boku – každé nastavuje jednu číslicu kódu (0–9).
- **Kód sa číta** v prostrednom rade číslic, ktorý je priamo oproti vám; zhora nadol ide 1. až 4. číslica.

Odomknutie a zamknutie

Odomknutie

1. Otočte kolieskami tak, aby v prostrednom rade bol váš kód (z výroby 0000).
2. Vytiahnite strmeň nahor.

Zamknutie

1. Zasuňte strmeň späť do tela zámku, kým necvakne.
2. Pretočte kolieska na iné čísla, aby kód nebolo vidieť.
3. Potiahnite za strmeň – zámok musí zostať zatvorený.

Nastavenie vlastného kódu

Kód sa dá zmeniť len pri otvorenom zámku a trvá to asi minútu. Nastavte ho skôr, než zámok pripnete na obal.

1. Odomknite zámok súčasným kódom (z výroby 0000) a vytiahnite strmeň nahor.
2. Otočte strmeň o 90° proti smeru hodinových ručičiek a zatlačte ho nadol.
3. Strmeň držte dole a kolieskami nastavte nový kód.
4. Pustite strmeň a otočte ho späť do pôvodnej polohy. Nový kód je uložený.
5. Vyskúšajte ho: zámok zatvorte, pretočte kolieska, nastavte nový kód a zámok otvorte.

Nový kód si poznačte mimo batožiny, napríklad do telefónu.

Kombinačný zámok k cestovnému obalu – návod

Použitie na cestovnom obale

1. Zatvorte hlavný zips obalu tak, aby sa oba bežce stretli.
2. Prevlečte strmeň očkami oboch bežcov.
3. Zámok zatvorte a pretočte kolieska.

Zámok bráni náhodnému otvoreniu a odradí od rýchlej krádeže, trezor to však nie je. Doklady, elektroniku ani peniaze v obale nevozte.

Lety do USA: zámok bez loga TSA (červený kosoštvorec) smie bezpečnostná kontrola pri prehliadke batožiny prestrihnúť. Na tieto lety obal zamknite zámkom TSA, alebo ho nechajte odomknutý a zámok pribaľte dovnútra.

Keď sa zámok nedá otvoriť

- **Kód je nastavený, ale strmeň nejde von:** skontrolujte, či každá číslica sedí presne v rade, nie napoly medzi dvoma polohami. Kolieskami pootočte tam a späť, kód nastavte znova a strmeň vytiahnite.
- **Zabudnutý kód:** najprv skúste výrobný kód 0000, možno nebol nikdy zmenený. Inak sa zámok bez kódu otvoriť nedá a kód nemožno obnoviť; zámok treba opatrne prestrihnúť štípacími kliešťami, aby sa nepoškodili zipsy.

Starostlivosť a tipy

- Ako kód nepoužívajte dátum narodenia ani jednoduché rady (1234, 0000).
- Po zamknutí vždy pretočte kolieska.
- Chráňte zámok pred pieskom a blatom. Ak je špinavý, opláchnite ho vodou a nechajte vyschnúť.
- Ak idú kolieska ťažko, nastriekajte do medzier trochu silikónového spreja. Olej nepoužívajte, chytá sa naň prach.